



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI BLATU DO KONSOLI

INFORMACJE OGÓLNE

Przed instalacją blatu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, upewnić się, że wszystkie zawarte w niej informacje są zrozumiałe oraz zachować ją na przyszłość. Ewentualne wady, zauważone bezpośrednio po rozpakowaniu produktu powinny być zgłoszone przed instalacją.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z dostawcą

Należy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w poniższej instrukcji, aby zachować ważność gwarancji.

Blat należy przechowywać płasko, w pełnym podparciu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i wilgoci oraz w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywanie w pozycji pionowej lub na krawędzi oraz wpływ ciepła lub wilgoci może spowodować wypaczenia blatu.

Należy zwrócić uwagę, że poniższe cechy są całkowicie naturalne dla drewna:

- różnice kolorystyczne

- różnice w ustojeniu
- możliwe występowanie sęków i pęknięć
- drewno z czasem ciemnieje
- drewno jest odporne na zachłapanie ale nie jest wodoodporne.
- włókna drewna mogą się podnieść, jeśli zostaną poddane działaniu wody przez dłuższy czas
- drewno chłonie wilgoć z otoczenia i ją oddaje, co może powodować zmianę jego objętości.

Uwaga!

Blaty drewniane powinny być użytkowane w temp. 18-24°C i wilgotności powietrza 40-60 %.

Blat rozszerza się i kurczy w zależności od warunków mikroklimatycznych panujących w pomieszczeniu. Konieczne jest zachowanie szczelin dylatacyjnych pomiędzy krawędziami blatu, a ścianami pozwalającymi na swobodną pracę drewna. Odległość od jakichkolwiek otworów na baterie, itp. od końca blatu powinna być większa niż 100 mm, aby zachować wytrzymałość blatu.

WYKOŃCZENIE - ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI

	ZABEZPIECZENIE OLEJAMI UTWARDZANYMI PROMIENIAMI UV
PIELĘGNACJA	- Konieczność re-olejowania przynajmniej co 24 miesiące - Zalecane naniesienie cienkiej warstwy oleju raz w roku
WYKOŃCZENIE I ZABEZPIECZENIE FORMATOWANYCH KRAWĘDZI	olejowosk
CZAS POTRZEBNY NA PEŁNE WYKOŃCZENIE	0 dni - płyta gotowa do użytku
ZABEZPIECZENIE PRZED WILGOCIĄ (stabe 1 - 5 bardzo dobre)	5
GWARANCJA	2 lata

OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wszelkie rozlane płyny powinny być usuwane z powierzchni blatu. Nie należy dopuszczać do sytuacji w których woda zalega na blacie przez dłuższy czas. Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki i ciepłej wody. Skoncentrowane detergenty do czyszczenia, zwłaszcza te, które zawierają wybielacze nie mogą być używane. Do codziennej pielęgnacji zalecane jest używanie środków do blatów drewnianych. Należy zawsze pamiętać, że drewno jest produktem

naturalnym. Wygląd poszczególnych elementów może się różnić w zależności od występowania ciemnych sęków, układu stojów, gęstości drewna, przebiegu włókien, itp. Wymienione elementy mogą się pojawić na powierzchni i są naturalnymi cechami drewna.

